



# BEWONERSINFORMATIE

## INFORMATIE OVER UW TOESTEL FLAIR

**Gefeliciteerd met uw balansventilatiesysteem van Brink! Dit systeem draagt bij aan een gezonde, comfortabele leefomgeving. De aanvoer van verse lucht en afvoer van gebruikte lucht is in balans. De luchtstromen vermengen niet, maar blijven gescheiden. Vervuilde, vochtige lucht en hinderlijke geurtjes worden afgevoerd. Daarbij blijft de warmte behouden. Zo verspilt u geen energie. In dit informatieblad leest u meer over uw toestel Flair en hoe u zich met Brink optimaal kunt laten omringen met verse lucht.**

### Hoe ventileer ik verstandig?

Verstandig ventileren betekent altijd 24 uur per dag ventileren in de juiste hoeveelheid. Hoeveel u precies moet ventileren hangt onder andere af van uw aanwezigheid en van uw activiteit (kies hiervoor uit de standen 1, 2 en 3 op de bediening). Stand  is de afwezigheidsstand tijdens langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie. Met de schakelaar is een 30 minuten booststand te activeren door deze korter dan 2 seconden op stand 3 te houden en direct terug te draaien naar stand 1 of 2. Resetten van de booststand kan door de schakelaar langer dan 2 seconden op stand 3 te houden of hem op stand  te zetten.

Standenschakelaar  
met filterindicatie



### Mag er een raam open?

Ja, dat mag! Maar voor een goed geventileerde woning is het niet nodig. Als het in de zomer binnen warm wordt, kan het wél aangenaam zijn om extra te ventileren. Als u in het stookseizoen de ramen openzet en het buiten veel kouder is dan de gewenste binnentemperatuur, kost dat natuurlijk wel extra energie.

### Wat te doen bij een calamiteit?

Bij een calamiteit zoals een grote brand of de ontsnapping van giftige stoffen adviseert de overheid binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Indien u dit advies krijgt, dient u uw ventilatiesysteem uit te zetten. Dit doet u door de stekker van het toestel uit het stopcontact te halen. Kunt u door welke reden dan ook uw ventilatiesysteem niet uitzetten? Zet dan het toestel via de display op stand-by. Het is niet schadelijk tijdelijk niet te ventileren, er is voor die korte tijd voldoende zuurstof in huis aanwezig.



### Accessoires en bediening

Om nog comfortabeler en gezonder te wonen kunt u uw ventilatietoestel uitbreiden met accessoires en modules, zoals een luchtbevochtiger Evap, het extra krachtige fijnstoffilter Pure induct of Brink Home voor het op afstand bedienen en uitlezen van uw ventilatiesysteem. Kijk voor alle mogelijkheden op [www.brinkclimatesystems.nl](http://www.brinkclimatesystems.nl).

### Instellen via display-functie

Uw toestel heeft de mogelijkheid om deze via een smartphone, tablet of laptop in te stellen. Op het toestel achter het deurtje bevindt zich een instructie hoe toegang te krijgen tot deze display-functie. U kunt uitgebreidere instructies vinden in het installatievoorschrift. Deze is te downloaden via [www.brinkclimatesystems.nl/downloads](http://www.brinkclimatesystems.nl/downloads) of beschikbaar door het scannen van de QR-code op de voorzijde van het toestel.

## Welk onderhoud moet ik doen?

Voor het behoud van een optimaal comfort is het van belang uw Flair goed te onderhouden.

## Schoonmaken filters

Om een goede werking van het ventilatiesysteem te blijven garanderen, moeten de filters regelmatig worden schoongemaakt. Zodra de filters moeten worden schoongemaakt brandt er een rood lampje op het toestel. Indien aanwezig gaat ook het rode lampje op de 4-standenschakelaar branden. Voor het schoonmaken van de filters kunt u de sticker op het toestel raadplegen.

Tevens kunt u het installatievoorschrift downloaden via [www.brinkclimatesystems.nl/downloads](http://www.brinkclimatesystems.nl/downloads). De eerste weken na oplevering van uw nieuwe woning is het aan te raden uw filters vaker schoon te maken dan periodiek aangegeven. Dit is vanwege het aanwezige bouwstof van groot belang.

## Filters vervangen en overig onderhoud

Het toestel dient regelmatig een controlebeurt te krijgen. Aanbevolen wordt de filters minimaal twee keer per jaar te vervangen door originele Brink-filters. Deze kunt u eenvoudig bestellen via [www.brinkairshop.nl](http://www.brinkairshop.nl). Voor overig onderhoud, zoals controle van het toestel en het schoonmaken van onderdelen, kunt u een onderhoudscontract afsluiten met uw installateur.

## Onderhoud condensafvoer

Het kan zijn dat in de zomerperiode de stankafsluiter onder de sifon van uw toestel droog komt te staan en hierdoor een vieze geur uit het riool vrijkomt. Door de stankafsluiter regelmatig met water te vullen kunt u dit voorkomen. Daarnaast moet de condensafvoer minimaal één keer per jaar worden gereinigd om verstopping te voorkomen.

## Garantieregeling

Brink garandeert dat dit toestel is samengesteld uit eerste klas materialen en nauwkeurig vervaardigde onderdelen. Met in acht name van de onderstaand vermelde bepalingen, verzekeren wij een juiste werking van dit toestel onder normale omstandigheden. Indien, ondanks alle aan de producten bestede zorg, aanspraak op garantie moet worden gemaakt, is Brink bereid, binnen de aangegeven periode, voor de defecte onderdelen vervangende onderdelen te verstrekken.



De duur van de garantie bedraagt:

- 2 jaar vanaf de installatiedatum op alle onderdelen van dit toestel, uitgezonderd het eventueel aanwezige filter, waarop geen garantie van toepassing is.
- 5 jaar vanaf de installatiedatum op de eventueel aanwezige warmtewisselaar.

Bovenstaande geldt alleen als u zich binnen één maand na de installatiedatum heeft geregistreerd via [www.mijnbrink.nl](http://www.mijnbrink.nl).

## Garantie bepalingen

De garantie dekt niet de kosten voor arbeid en reiskosten bij reparatie ter plaatse of voor onderhoud aan het toestel. Deze garantie geldt uitsluitend voor toestellen welke in Nederland zijn geplaatst. De garantie vervalt indien defecten het gevolg zijn van:

- Gebruik van toestel en/of installatie niet in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.
- Andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
- Onoordeelkundige behandeling.
- Enige tekortkoming in of onoordeelkundig onderhoud.
- Het gebruik boven de voor het toestel aangegeven capaciteit of door opstelling in een agressieve atmosfeer.
- Op grond van de verschillende technische normen en eisen per land is de door Brink verstrekte garantie uitsluitend geldig in het land waar het product is gekocht. Dit betekent dat een beroep op de garantie slechts kan worden gedaan indien het product in het land van aankoop is geïnstalleerd. Indien het product in een ander land dan het land van aankoop is geïnstalleerd kan geen beroep worden gedaan op de garantie.